

			101 A式	130 B式	165 C式	29 D式	64 E式	
分類	序	English	台灣	引擎/變速箱	空調系統以外	好店保固	VAG①	VAG②
Engine	1	Engine	引擎	○	○	○	×	×
	2	Cylinder Head	汽缸頭/汽缸蓋	○	○	○	×	×
	3	Cylinder Head Gasket	汽缸蓋墊片	×	×	×	×	×
	4	Engine Block	汽缸體	○	○	○	×	×
	5	Cam	凸輪	○	○	○	×	×
	6	Camshaft	凸輪軸	○	○	○	×	×
	7	Camshaft Sprocket	凸輪鍊/鏈輪	○	○	○	×	×
	8	Camshaft Bearing	凸輪軸承	○	○	○	×	×
	9	Intake Valve	進氣門	○	○	○	×	×
	10	Exhaust Valve	排氣門	○	○	○	×	×
	11	Valve Guide	汽門導管	○	○	○	×	×
	12	Valve Shim	汽門間隙調整墊片	○	○	○	×	×
	13	Valve Spring	汽門彈簧	○	○	○	×	×
	14	Valve Seal	汽門油封	○	○	○	×	×
	15	Pipe	導管	○	○	○	×	×
	16	Oil Tappet	油壓頂桿	○	○	○	×	×
	17	Lash Adjuster	汽門間隙調整器	○	○	○	×	×
	18	Push Rod	引擎（汽門）頂桿	○	○	○	×	×
	19	Rocker Cover	汽門蓋	×	×	×	×	×
	20	Rocker Arm	搖臂	○	○	○	×	×
	21	Hydraulic Lifter	汽門彈簧	○	○	○	×	×
	22	Balance Shaft	平衡軸	○	○	○	×	×
	23	Balance Weight	平衡軸配重塊	○	○	○	×	×
	24	Variable Valve Timing	可變汽門正時	○	○	○	×	×
	25	Valve Timing Control Gear	閥門正時輪盤	○	○	○	×	×
	26	Tappet Circular	挺桿圓形？	○	○	○	×	×
	27	Piston	活塞	○	○	○	×	×
	28	Piston Ring	活塞環	○	○	○	×	×
	29	Connecting Rod	活塞連桿	○	○	○	×	×
	30	Crankshaft	曲軸	○	○	○	×	×
	31	Crankshaft Bearing	曲軸軸承	○	○	○	×	×
	32	Thrust Bearing	推力軸承	○	○	○	×	×
	33	Timing Chain	正時鏈	○	○	○	×	×
	34	Timing Sprocket	正時鏈輪	○	○	○	×	×
	35	Oil Pan	油底殼	○	○	○	×	×
	36	Water Pump	水泵浦	○	○	○	×	×
	37	Water Pump Pulley	水泵皮帶輪	○	○	○	×	×
	38	Hydraulic Relief Valve	油壓釋放閥	○	○	○	×	×
	39	Oil Core Sheet	機油蕊座	○	○	○	×	×
	40	Guide Pipe	導管	○	○	○	×	×
	41	Tappet Cover	挺桿覆蓋物	×	×	×	×	×
	42	Crank Pully	曲軸皮帶盤	○	○	○	×	×
	43	Flywheel	飛輪	○	○	○	×	×
	44	Timing Belt	正時皮帶	×	×	×	×	×
	45	Timing Cover	時規外蓋	○	○	○	×	×
	46	Timing Tensioner	皮帶調整器	×	×	×	×	×
	47	Auto tensioner	皮帶張力調整盤	○	○	○	×	×
	48	Idle Pulley	怠速普利	○	○	○	×	×
	49	Idle Pulley Bearing	怠速普利軸承	○	○	○	×	×
	50	Idle Adjusting Screw	怠速調整旋鈕	○	○	○	×	×
	51	Intake Manifold	進氣歧管	○	○	○	×	×
	52	Exhaust Manifold	排氣歧管	○	○	○	×	×
	53	Air Flow Meter (Mass Flow Sensor)	空氣流量計	×	×	×	×	×
	54	Throttle Body	節氣閥	×	×	×	×	×

			101 A式	130 B式	165 C式	29 D式	64 E式	
分類	序	English	台灣	引擎/變速箱	空調系統以外	好店保固	VAG①	VAG②
	55	Throttle Servo	↑	×	×	×	×	×
	56	Throttle Motor	↑	×	×	×	×	×
	57	Throttle Wire	↑	×	×	×	×	×
	58	Throttle Sensor	↑	×	×	×	×	×
	59	Accelerator Wire	油門電線	×	×	×	×	×
	60	Auxiliary Air Control Valve	AAC閥門/怠速馬達	×	×	×	×	×
	61	Idle Speed Control Valve	ISCV ? ↑	×	×	×	×	×
	62	Air Regulator	空氣限製器/空氣調整器 ?	×	×	×	×	×
	63	Oil Damper	油壓緩衝器	×	×	×	×	×
	64	Engine Control Unit	ECU/主電腦, 行車電腦	×	×	×	×	×
	65	Control Relay	支配繼電器	×	×	×	×	×
	66	Knock Sensor	敲門感應器	×	×	×	×	×
	67	O2 Sensor	O2感應器	×	×	×	×	×
	68	Air By Fuel Ratio Sensor	A/F感應器	×	×	×	×	×
	69	Linear Air-Fuel Ratio Sensor	LAF感應器	×	×	×	×	×
	70	Speed Sensor	速度感應器	×	×	×	×	×
	71	Throttle Position Sensor	節閥位置感應器	×	×	×	×	×
	72	Accelerator Position Sensor	油門位置感應器	×	×	×	×	×
	73	Crankshaft Sensor	曲軸角感應器	×	×	×	×	×
	74	Camshaft Position Sensor	凸輪/曲軸位置感應器 ?	×	×	×	×	×
	75	Top Dead Center Sensor	TDC感應器	×	×	×	×	×
	76	Inlet Air Temperature Sensor	吸氣溫感應器	×	×	×	×	×
	77	Oil Temperature Sensor	油溫感應器	×	×	×	×	×
	78	Engine Speed Sensor	轉速感應器	×	×	×	×	×
	79	Glow Plug (Diesel)	輝光插頭	×	×	×	×	×
	80	Intake Air Heater	界內拿空氣加熱器	×	×	×	×	×
	81	Vacuum Switch	真空開關	×	×	×	×	×
	82	Vacuum Hose	真空軟管	×	×	×	×	×
	83	Vacuum Pump	真空水泵	×	×	×	×	×
	84	Vacuum Control Modulator	真空調製器	×	×	×	×	×
	85	Vacuum Sensor	真空感應器	×	×	×	×	×
	86	Exhaust Gas Recirculation	EGR(尾氣循環裝置)	×	×	×	×	×
	87	Blow-Bygas Reduction Device	渾盆經由煤氣還原裝置	×	×	×	×	×
	88	Positive Crankcase Ventilation	PCV閥門	×	×	×	×	×
	89	Emissions Control Unit	放射控製單元	×	×	×	×	×
	90	Level Gauge	量油尺	×	×	×	×	×
	91	Air Cleaner Case (Excluding Filter)	空氣濾清器盒(不含濾網)	×	×	×	×	×
	92	Turbocharger	渦輪增壓器	×	×	×	×	×
	93	Compressor	壓縮機 (渦輪)	×	×	×	×	×
	94	Intercooler	中冷器	×	×	×	×	×
	95	Supercharger	增壓器	×	×	×	×	×
	96	Engine Mount	發動機懸置	×	×	×	×	×
Exhaust	97	Exhaust(Front) Pipe	排氣(前檯/臺/龜)管子	×	×	×	×	×
	98	Catalyst	觸媒	×	×	×	×	×
	99	Heat Shield Plate	遮熱罩	×	×	×	×	×
	100	Center Muffler	消音器	×	×	×	×	×
	101	Main(Rear) Muffler	後消音器 ?	×	×	×	×	×
	102	Exhaust Gas Temperature Sensor	廢氣溫度感應器	×	×	×	×	×
	103	Automatic Transmission Assembly	自動變速箱	○	○	○	×	×
	104	Torque Converter	扭力轉換器	○	○	○	×	×
	105	Valve Body	變速箱液壓控制閥體	○	○	○	×	×
	106	Automatic Transmission Oil Cooler	變速箱冷卻器	○	○	○	×	×
	107	Automatic Transmission Cooler Hose	A/T冷卻軟管	○	○	○	×	×
	108	Pump	變速箱油泵	○	○	○	×	×

			101 A式	130 B式	165 C式	29 D式	64 E式	
分類	序	English	台灣	引擎/變速箱	空調系統以外	好店保固	VAG①	VAG②
Transmission System/Automatic&CVT	109	Vacuum Regulator	真空調節器	○	○	○	×	×
	110	Planetary Gear	行星齒輪組	○	○	○	×	×
	111	Spindle	主軸	○	○	○	×	×
	112	Gear	齒輪組	○	○	○	×	×
	113	Bearing	軸承	○	○	○	×	×
	114	Gear Bushing	齒輪襯套	○	○	○	×	×
	115	Sun Gear	太陽齒輪	○	○	○	×	×
	116	High Speed Clutch	高速離合電磁離合	○	○	○	×	×
	117	Forward Clutch	前進離合器	○	○	○	×	×
	118	Differential Gear Set	差速器齒輪組	○	○	○	×	×
	119	Idler Wheel	惰輪	○	○	○	×	×
	120	Automatic Transmission Gearshift Lever	A/T拍檔桿	○	○	○	×	×
	121	Gearshift Lever Switch	擋位感知器	○	○	○	×	×
	122	Reverse Switch	倒車燈開關	○	○	○	×	×
	123	Solenoid Valve	電磁閥	○	○	○	×	×
	124	Control Valve	控制閥	○	○	○	×	×
	125	Inhibitor Switch	空檔檔位開關	○	○	○	×	×
	126	Oil Pan	油底殼	○	○	○	×	×
	127	Continuously Variable Transmission Assembly	CVT無段變速箱	○	○	○	×	×
	128	Cvt Stepper Motor	CVT步進馬達	○	○	○	×	×
	129	Primary Revolution Sensor	初期感應器	○	○	○	×	×
	130	Secondary Revolution Sensor	第二感應器	○	○	○	×	×
	131	Start Clutch	起動離合器	○	○	○	×	×
	132	Electromagnetic Clutch	電磁離和器	○	○	○	×	×
	133	Backup Lamp Switch	倒車燈開關	○	○	○	×	×
	134	Transmission Control Computer	變速箱電腦	×	×	×	×	×
Manual Transmission	135	Differential Gear	差速器	×	×	×	×	×
	136	Differential Carrier	差速器殼	×	×	×	×	×
	137	Differential Case	中橋差速器	×	×	×	×	×
	138	Differential Carrier Cap	差速器殼帽	×	×	×	×	×
	139	Drive Pinion	差速小傘齒輪	×	×	×	×	×
	140	Ring Gear	環形齒輪	×	×	×	×	×
	141	Limited Slip Differential	限滑差速器	×	×	×	×	×
	142	Center Differential	中心差速器	×	×	×	×	×
	143	Viscous Coupling	黏性偶合器	×	×	×	×	×
	144	Level Gauge	量油尺	×	×	×	×	×
	145	Manual Transmission	手排變速箱	○	○	○	×	×
	146	Spindle	主軸	○	○	○	×	×
	147	Counter Shaft	副軸	○	○	○	×	×
	148	Gear	齒輪組	○	○	○	×	×
	149	Bearing	軸承	○	○	○	×	×
	150	Bush Gear	齒輪襯套	○	○	○	×	×
	151	Clutch Master Cylinder	離合器油壓桶	○	○	○	×	×
	152	Clutch Cover	離合器蓋	○	○	○	×	×
	153	Clutch Release Cylinder	離合器釋放桶	○	○	○	×	×
	154	Release Bearing	釋放軸承	○	○	○	×	×
	155	Release Fork	釋放鉤	○	○	○	×	×
	156	Pushrod	挑檔桿	○	○	○	×	×
	157	Release Cable	拉索	○	○	○	×	×
	158	shift Sleeve	同步齒輪	○	○	○	×	×
	159	Synchromesh	同步器	○	○	○	×	×
	160	Clutch Pipe	離合器導管	○	○	○	×	×
	161	Clutch Wire	離合器拉索	○	○	○	×	×
	162	Clutch Hose	離合器軟管	○	○	○	×	×

分類	序	English	台灣	A式		B式		C式		D式		E式	
				引擎/變速箱	空調系統以外	好店保固	VAG①	VAG②					
Steering System	163	Clutch Switch	離合器開關	○	○	○	×	×					
	164	Transfer	傳動轉換	×	×	×	×	×					
	165	Clutch Disc	離合器壓板	×	×	×	×	×					
	166	Gasket	墊片	×	×	×	×	×					
	167	Seal	油封	×	×	×	×	×					
	168	Steering Gear Box	方向機本體	×	○	○	○	○					
	169	Rack	齒條	×	○	○	○	○					
	170	Rack Bush	防塵套	×	○	○	○	○					
	171	Rack Holder Cover	方向機襯套	×	○	○	○	○					
	172	Rack Holder Spring	齒條支架彈簧	×	○	○	○	○					
	173	Shelf Bracket	襯套	×	○	○	○	○					
	174	Valve Housing Assembly	閥殼總成	×	○	○	○	○					
	175	Power Steering Pump	動力方嚮機邦浦	×	○	○	○	○					
	176	Power Steering Control Computer	動力轉向電腦	×	○	○	○	○					
	177	Power Steering Motor	動力方向機伺服馬達	×	○	○	○	○					
	178	Power Steering Idler Pulley	動力方向盤怠速普利	×	○	○	○	○					
	179	Power Steering Pulley	動力方向盤普利	×	○	○	○	○					
	180	Air Control Valve	氣壓控制閥	×	○	○	○	○					
	181	Power Steering Hose	動力方向盤機油軟管	×	○	○	○	○					
	182	Power Steering Pressure Switch	動力方向盤提速器	×	○	○	○	○					
Brake System	183	Ball Joint	三角架球接頭	×	×	×	×	×					
	184	Reservoir Tube	供油管	×	×	×	×	×					
	185	Gasket	墊片	×	×	×	×	×					
	186	Seal	油封	×	×	×	×	×					
	187	Bellows	油泵	×	×	×	×	×					
	188	Steering Wheel	方嚮盤	×	×	×	×	×					
	189	Main Shaft	方向機柱/槍管	×	×	×	×	×					
	190	Column Tube	↑	×	×	×	×	×					
	191	Steering Wheel Pad	↑	×	×	×	×	×					
	192	Steering Column	↑	×	×	×	×	×					
	193	Steering Shaft	轉向接頭	×	×	×	×	×					
	194	Tie Rod	方向機和尚頭	×	○	○	○	○					
	195	Telescopic	伸縮？	×	×	×	×	×					
	196	Tilt Steering	方向盤高低可調	×	×	×	×	×					
	197	Master Cylinder	煞車總邦	×	×	×	×	×					
	198	Disc Brake Caliper	煞車卡鉗	×	×	×	×	×					
	199	Brake Booster	製動助力器	×	×	×	×	×					
	200	Brake Drum	製動圓筒	×	×	×	×	×					
	201	Brake Hose	煞車軟管	×	×	×	×	×					
	202	Brake Pipe	製動管	×	×	×	×	×					
	203	Brake Cup	煞車茶杯	×	×	×	×	×					
	204	Brake Piston	煞車活塞	×	×	×	×	×					
	205	Wheel Cylinder	分泵	×	×	×	×	×					
	206	Wheel Cylinder Innerkit	煞車鼓	×	×	×	×	×					
	207	Wheel Sensor	輪罩感應器	×	×	×	×	×					
	208	Proportioning Valve	比例閥	×	×	×	×	×					
	209	Parking Brake	手煞車	×	×	×	×	×					
	210	Parking Brake Cable	停車煞車纜	×	×	×	×	×					
	211	Parking Brake Wire	停車煞車電線	×	×	×	×	×					
	212	Parking Brake Lever	停車製動槓桿	×	×	×	×	×					
	213	Antilock Brake System	ABS	×	×	×	×	×					
	214	Abs Acceleration Sensor	ABSG感應器	×	×	×	×	×					
	215	Abs Contro Lunit	ABS控制單元	×	×	×	×	×					
	216	Abs Modulator Unit	ABS調製器	×	×	×	×	×					

分類	序	English	台灣	引擎/變速箱		空調系統 以外	好店 保固	101 A式	130 B式	165 C式	29 D式	64 E式
				101 A式	130 B式			101 A式	130 B式	165 C式	29 D式	64 E式
Front and rear axle mechanism	217	Stop Lamp Switch	停止電燈開關		x	x	x	x	x	x	x	x
	218	Brake Pad	煞車片		x	x	x		x	x	x	x
	219	Disc Rotor	煞車碟盤		x	x	x		x	x	x	x
	220	Brake Lining	煞車襯溝/裏/裡		x	x	x		x	x	x	x
	221	Suspension Arm	懸臂		x	x	x		x	x	x	x
	222	Strut	支撐		x	x	x		x	x	x	x
	223	Spring	彈簧		x	x	x		x	x	x	x
	224	Shock Absorber	減震器		x	x	x		x	x	x	x
	225	Stabilizer	穩定劑		x	x	x		x	x	x	x
	226	Ball Joint	球接頭		x	x	x		x	x	x	x
	227	Axle Shaft	軸軸		x	x	x		x	x	x	x
	228	Axle Hub	軸轂		x	x	x		x	x	x	x
	229	Axle Housing	軸套		x	x	x		x	x	x	x
	230	Constant Velocity Joint	恆速接頭		x	x	x		x	x	x	x
	231	Lateral Link	橫向鏈接		x	x	x		x	x	x	x
	232	Hub Bearing	輪轂軸承		x	x	x		x	x	x	x
	233	Universal Joint	萬向節		x	x	x		x	x	x	x
	234	Transaxle	驅動橋		x	x	x		x	x	x	x
Fuel System	235	Propeller Shaft	傳動軸 (後輪驅動) /螺旋槳軸		x	x	x		x	x	x	x
	236	Drive Shaft	傳動軸 (前輪驅動)		x	x	x		x	x	x	x
	237	Drive Shaft Boots	驅動軸靴		x	x	x		x	x	x	x
	238	Suspension (Self Levelizer)	懸架 (自調節器)		x	x	x		x	x	x	x
	239	Suspension Control Computer	懸架控制電腦		x	x	x		x	x	x	x
	240	Fuel Pump	燃油泵		x	x	x		x	x	x	x
	241	Fuel Pump Relay	燃油泵繼電器		x	x	x		x	x	x	x
	242	Fuel Injector	燃油噴射器		x	x	x		x	x	x	x
	243	Fuel Injection Computer	燃油噴射電腦		x	x	x		x	x	x	x
	244	Fuel Sender Unit	燃油傳感器單元		x	x	x		x	x	x	x
	245	Fuel Damper	燃油阻尼器		x	x	x		x	x	x	x
	246	Fuel Pressure Regulator	燃油壓力調節器		x	x	x		x	x	x	x
	247	Fuel Level Sensor	油位傳感器		x	x	x		x	x	x	x
	248	Fuel Hose	燃油軟管		x	x	x		x	x	x	x
	249	Float (In The Fuel Tank)	燃油浮法		x	x	x		x	x	x	x
	250	Modulator	調製器		x	x	x		x	x	x	x
	251	Canister	汽油杯		x	x	x		x	x	x	x
	252	Carburetor	汽化器		x	x	x		x	x	x	x
	253	Dropping Resistor	降壓電阻		x	x	x		x	x	x	x
Cooling System	254	Fuel High Pressure Pump	燃油壓力泵		x	x	x		x	x	x	x
	255	Fuel Low Pressure Pump	低壓泵		x	x	x		x	x	x	x
	256	Injection Nozzle	噴嘴		x	x	x		x	x	x	x
	257	Injection Pump	噴油泵		x	x	x		x	x	x	x
	258	Fuel Tank	燃料槽		x	x	x		x	x	x	x
	259	Fuel Lid	燃料蓋子		x	x	x		x	x	x	x
	260	Fuel Lid Opener	開啟/啟工具		x	x	x		x	x	x	x
	261	Radiator Fan	冷卻風扇		x	x	x		x	x	x	x
	262	Fan Pulley	風扇皮帶輪		x	x	x		x	x	x	x
	263	Fan Coupling	風扇耦合/閻		x	x	x		x	x	x	x

			101 A式	130 B式	165 C式	29 D式	64 E式	
分類	序	English	台灣	引擎/變速箱	空調系統以外	好店保固	VAG①	VAG②
Lubrication	271	Radiator Cap	水箱蓋	×	×	×	×	×
	272	Reservoir Tank	副水箱	×	×	×	×	×
	273	Thermostat	節溫器	×	○	○	×	×
	274	Oil Pump	油泵	×	○	○	×	×
	275	Oil Strainer	機油過濾器	×	○	○	×	×
	276	Oil Pressure Switch	機油壓力開關	×	○	○	×	×
	277	Starter Motor	起動馬達本體	×	○	○	○	○
	278	Front Bracket	起動馬達/前托架	×	○	○	○	○
	279	Over Running Clutch	起動馬達/超速離合器	×	○	○	○	○
	280	Internal Gear	起動馬達/內齒輪	×	○	○	○	○
Starting System	281	Armature	起動馬達/電樞	×	○	○	○	○
	282	Solenoid Valve Assembly	起動馬達/電磁閥總成	×	○	○	○	○
	283	Planetary Gear Holder	起動馬達/行星齒輪固定座	×	○	○	○	○
	284	Planetary Gear	起動馬達/行星齒輪	×	○	○	○	○
	285	Motor Brush Holder Assembly	起動馬達/馬達碳刷架總成	×	○	○	○	○
	286	Rear Bracket	起動馬達/後托架	×	○	○	○	○
	287	Motor Relay	馬達繼電器	×	×	×	×	×
	288	External Wiring	外配線	×	×	×	×	×
	289	Ignition Key Cylinder	點火鎖芯	×	×	×	×	×
	290	Ignition Switch	點火開關	×	×	×	×	×
Charging System	291	Ignition Coil	點火線圈	×	×	×	×	×
	292	Igniter	點火器	×	×	×	×	×
	293	High Tension Plug Cord (Plug Cord)	高張力插頭線 (插頭線)	×	×	×	×	×
	294	Distributor	分電盤	×	×	×	×	×
	295	Distributor Cap	分電器蓋	×	×	×	×	×
	296	Spark Plug	火星塞	×	×	×	×	×
	297	Alternator (Generator)	發電機/發電機	×	○	○	○	○
	298	Alternator Pulley	交流發電機皮帶輪	×	○	○	○	○
	299	Ic Regulator	穩壓器IC	×	○	○	○	○
	300	Air Conditioner Unit	空調總成	×	×	○	×	○
Air Conditioner System	301	A/C Compressor	壓縮機	×	×	○	×	○
	302	Magnet Clutch	壓縮機離合器	×	×	○	×	○
	303	Evaporator	蒸發器	×	×	○	×	○
	304	Condenser	電容	×	×	○	×	○
	305	Receiver Tank	儲氣罐	×	×	○	×	○
	306	Expansion Valve	膨脹閥	×	×	○	×	○
	307	Multidisplay (Air Conditioner Integrated Type)	多重顯示(1具空調型)	×	×	×	×	×
	308	Cooler Gas	冷氣設備煤氣	×	×	×	×	×
	309	Air Conditioner Fluorescent	空調熒光劑	×	×	○	×	○
	310	Air Conditioner Pipe	空調管子	×	×	○	×	○
	311	Air Conditioner Switch	冷氣面板按鈕	×	×	○	×	○
	312	Airmixactuator	冷氣控制面板	×	×	○	×	○
	313	Mode Actuator	冷氣循環模式控制器	×	×	○	×	○
	314	Air Conditioner Relay	空調繼電器	×	×	○	×	○
	315	Heater Unit	暖風機	×	×	○	×	○
	316	Heater Core	加熱器芯	×	×	○	×	○
	317	Heater Water Valve	熱水閥	×	×	○	×	○
	318	Heater Cock	乾燥包	×	×	○	×	○
	319	Heater Case	電熱箱	×	×	○	×	○
	320	Heater Control	加熱器控製	×	×	○	×	○
	321	Heater Hose	加熱器軟管	×	×	○	×	○
	322	Heater Wire	加熱線	×	×	○	×	○
	323	Blower Motor	鼓風機馬達	×	×	○	×	○

			101 A式	130 B式	165 C式	29 D式	64 E式	
分類	序	English	台灣	引擎/變速箱	空調系統以外	好店保固	VAG①	VAG②
Passenger parts	324	Blower Motor Resistor	鼓風機電阻	×	×	○	×	○
	325	Blower Switch	鼓風機開關	×	×	○	×	○
	326	Amplifier	擴大機	×	×	○	×	○
	327	Control Motor	控制馬達	×	×	○	×	○
	328	Intake Door Actuator	進氣閥	×	×	○	×	○
	329	Outside Thermostat Sensor	外傳感器溫控器	×	×	○	×	○
	330	Inside Thermostat Sensor	內部溫控傳感器	×	×	○	×	○
	331	Sunlight Sensor	日照感應器	×	×	○	×	○
	332	Refrigerant Pressure Sensor	冷媒壓力感知器	×	×	○	×	○
	333	Gassensor	油氣感知器	×	×	○	×	○
	334	Thermistor	熱敏電阻	×	×	○	×	○
	335	High Pressure Hose Pipe	高壓軟管管	×	×	○	×	○
	336	Low Pressure Hose Pipe	低壓軟管管	×	×	○	×	○
	337	Engine Oil	機油	×	×	×	×	×
	338	Automatic Transmission Fluid	自動變速箱油	×	×	×	×	×
	339	Cvt Fluid	CVT液	×	×	×	×	×
Hybrid mechanism	340	Transmission Oil	變速箱油	×	×	×	×	×
	341	Power Steering Fluid	動力轉嚙液	×	×	×	×	×
	342	Courant	水箱精	×	×	×	×	×
	343	Differential Oil	差速器油	×	×	×	×	×
	344	Seat Belt	安全帶	×	×	×	×	×
	345	Air Bag	氣袋	×	×	×	×	×
	346	Active Headrest	主動頭枕	×	×	×	×	×
	347	Generator	發電機	×	×	×	×	×
	348	Motor For The Drive	電機為驅動	×	×	×	×	×
	349	Inverter	逆變器	×	×	×	×	×
	350	Hybrid Control Computer	混合控制電腦	×	×	×	×	×
	351	Converter	變流器	×	×	×	×	×
	352	Power Control Unit	電源控制單元	×	×	×	×	×
	353	Power Division Mechanism	動力分配機制	×	×	×	×	×
	354	Reduction Gear	減速器	×	×	×	×	×
	355	Brake Mechanism To Regenerate	制動機構再生	×	×	×	×	×
Door lock	356	Brakes Actuator	制動器執行器	×	×	×	×	×
	357	Battery For The Drive	電池為驅動器	×	×	×	×	×
	358	Actuator	執行器	×	×	×	×	×
	359	Motor	發動機	×	×	×	×	×
	360	Control Unit	控制單元	×	×	×	×	×
	361	Auto Closer	自動關閉	×	×	×	×	×
	362	Switch	開關	×	×	×	×	×
	363	Speed Sensor	速度傳感器	×	×	×	×	×
	364	Remote-Control Key, Smart Key	遙控鑰匙, 智能鑰匙	×	×	×	×	×
	365	Key Receiver	鑰匙接收器	×	×	×	×	×
Power window	366	Keyless Transmitter	無鑰匙發射器	×	×	×	×	×
	367	Key Cylinder	鑰匙筒	×	×	×	×	×
	368	Regulator	調節器	×	×	×	×	×
	369	Motor	發動機	×	×	×	×	×
	370	Switch	開關	×	×	×	×	×
	371	Power Window Relay	電力風力繼電器	×	×	×	×	×
	372	Power Window Amplifier	電動窗放大器	×	×	×	×	×
	373	Lower Sash	下窗	×	×	×	×	×
	374	Glass Run Channel	玻璃運行通道	×	×	×	×	×

			101 A式	130 B式	165 C式	29 D式	64 E式	
分類	序	English	台灣	引擎/變速箱	空調系統以外	好店保固	VAG①	VAG②
Electric mirror	375	Striker	前鋒	×	×	×	×	×
	376	Mirror Angle Adjustment Mechanism	鏡角調整機構	×	×	×	×	×
	377	Mirror Heater	鏡面加熱器	×	×	×	×	×
	378	Electric Storage Switch	蓄電開關	×	×	×	×	×
	379	Electric Storage Motor	蓄電電機	×	×	×	×	×
	380	The Mirror Body	鏡體	×	×	×	×	×
	381	Motor	發動機	×	×	×	×	×
	382	Switch	開關	×	×	×	×	×
	383	Control Unit	控制單元	×	×	×	×	×
	384	Sensor	傳感器	×	×	×	×	×
Electromotive Sliding Equipment	385	Regulator	調節器	×	×	×	×	×
	386	Sun Roof	太陽屋頂	×	×	×	×	×
	387	Hood (Including Being Electric)	敞篷 (包括電動)	×	×	×	×	×
	388	Power Sheet	電源表	×	×	×	×	×
	389	Audio System	音響系統	×	×	×	×	×
	390	Navigation	導航	×	×	×	×	×
	391	Hid Lamp	HID燈	×	×	×	×	×
	392	Led Lamp	點燈	×	×	×	×	×
	393	Antenna	天線	×	×	×	×	×
	394	Cruise Control	巡航控制	×	×	×	×	×
Equipment	395	Paddle Shift, Sports Shift	槳換班, 運動班	×	×	×	×	×
	396	Immobilizer	防盜器	×	×	×	×	×
	397	Sideslip Prevention Mechanism (Vdc, Vsc)	側滑預防機制 (VDC, VSC)	×	×	×	×	×
	398	Traction Control	牽引控制	×	×	×	×	×
	399	4 Wheel Steering,High Capacity Actively Controlled Suspension	4輪轉向, 大容量主動控制懸架	×	×	×	×	×
	400	Adaptive Front-Lighting System	自適應前照燈系統	×	×	×	×	×
	401	Wiper Motor	刮水馬達	×	×	×	×	×
	402	Pedal	踏板	×	×	×	×	×
	403	Horn	霍恩	×	×	×	×	×
	404	Warning Buzzer	警告蜂鳴器	×	×	×	×	×
the expendables	405	Head Lamp	頭燈	×	×	×	×	×
	406	Fog Light	霧燈	×	×	×	×	×
	407	Turn Signal	信號燈	×	×	×	×	×
	408	Indoor Illumination	室內照明	×	×	×	×	×
	409	Meters	米	×	×	×	×	×
	410	Speedometer	車速表	×	×	×	×	×
	411	Tachometer	轉速表	×	×	×	×	×
	412	Oil Filter	油過濾器	×	×	×	×	×
	413	Air Cleaner Element	空氣濾清器元件	×	×	×	×	×
	414	Air-Conditioner Belt	空調皮帶	×	×	×	×	×
the expendables	415	Fan Belt	風扇皮帶	×	×	×	×	×
	416	Power Steering Belt	動力轉向皮帶	×	×	×	×	×
	417	Rib Belt	肋帶	×	×	×	×	×
	418	Fuel Filter	燃油濾清器	×	×	×	×	×
	419	Brake Pad	煞車片	×	×	×	×	×
	420	Brake Lining	煞車片	×	×	×	×	×
	421	Fuse	保險絲	×	×	×	×	×
	422	Relay	中繼	×	×	×	×	×
	423	Various Electric Bulbs	各種電燈泡	×	×	×	×	×
	424	Each Hose	每個軟管	×	×	×	×	×
the expendables	425	Wiper Rubber	刮水器橡膠	×	×	×	×	×
	426	Battery	電池	×	×	×	×	×
	427	Terminal	終桌站	×	×	×	×	×